

Ersatzteilliste / Spare parts list

Hercules Prime

Art. 9800004600000

Stand / status: 2024-04, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations



Ersatzteilliste / Spare parts list

Hercules Prime

Art. 9800004600000

Stand / status: 2024-04, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

Pos.	Art.-Nr. / Item code	Beschreibung	Description	Menge / Quantity
1	5005100700000	Polster Rueckenplatte Hercules Prime	back plate cushion	2
2	9800004400000	Polster Sitz (Hercules Prime)	seat cushion	1
3	9800004410000	Polster Rücken (Hercules Prime)	backrest cushion	1
4	9800004420000	Polster Kopf (Hercules Prime)	headrest cushion	1
5	9800004430000	Polster Becken (Hercules Prime)	pelvic cushion	1
6	5005100710000	Polster Gurtschloss Hercules	seat belt buckle pad	1
7	5005100720000	Polster Schulter Re Hercules	shoulder pad right	1
8	5005100730000	Polster Schulter Li Hercules mit Logo	shoulder pad left with logo	1
9	5005130140000	Positioniergurt komplett Hercules Prime	position belt complete	1
10	7503400833001	Exzenterhebel Bj 15	Quick-Clip	2
11	6930601700000	Quergewindebolzen M6 x 16	Cross thread bolt M6 x 16	2
12	6970000751000	Profilscheibe Kst 6,3- 20 x 3 PA	Washer with fillet 20x3	2
	6930603070000	Flachrundsraub DIN 603 M 6 x 30	Screw DIN603 M6x30	2